

## 科思 1.1 Mini\_GMPR 电机保护器\_V2.0 量程与过电流 设置方法

1. 长按 SET 键（设置）3 秒钟，进入参数设置。



2. 屏幕默认值为 C01，按 DOWN 键（向下），把数值调到 C00，对 C00（量程），进行设置。



3. 长按 SET 键（设置）3 秒钟，屏幕数值变为默认值 5 后，按 UP 键（向上）设置与电流互感器数据相匹配的数值。例：互感器型号为 500 : 5，数值就要设为 500A。设置完毕后按 SET 键。C00（量程）设置完成。



4. 按 UP 键 (向上) 把屏幕数值调到 C03 后按 SET 键, 对 C03 (过电流) 进行设置。



5. 按 UP 键或 DOWN 键把数值设置成电机的最大运行电流。长按 SET 键 10 秒保存设置。例：压缩机的最大运行电流为 234A，刚把数值调到 234，长按 SET 键 10 秒。C03 (过电流) 设置完毕。



6. 按 RESET 键 (重新设定), 可以对其它参数进行设置。