昆仑通泰触摸屏程序下载方法

 从通讯软件接收到触摸屏程序后,在程序处单击鼠标右键另存为 到U盘中。注意U盘大小不要超过32G。

E	tpcbacku 17M	ip.rar
	微信电脑版	
tr	ocbackup	rar 💼
17	7M	复制
		转发
微	信电脑版	收藏
		多选
•	₭- 💬	引用
		另存为
		在文件夹中显示
		删除

5月存为					
	▼ 4y / 搜索 可移动磁盘 (G:) ♀				
组织 ▼ 新建文件夹	8≡ ▼ 🔞				
▶ ② 文档 ▲ 名称 ▲ ▶ ③ 音乐	修改日期 类型 大小 没有与搜索条件匹配的项。				
 ▲ 计算机 ▲ WinXP (C.) > 本地磁盘 (D.) > 本地磁盘 (E.) > 本地磁盘 (F.) > ● 本地磁盘 (F.) > ● 本地磁盘 (G.) > ● 本地磁盘 (H.) > ● CD 驱动器 (I.) 					
文件名(N): tpcbackup.rar					
保存类型①: [[文件](*.rar)					
▲ 隐藏文件夹	保存(5) 取消				

 打开 U 盘,选择触摸屏程序压缩包,在程序处单击鼠标右键,选 择解压到当前文件夹。把文件解压缩成文件形式。

100 C						×
🔾 🕞 💶 🕨 计算机 🕨 可移动	b磁盘 (G:)		▼ 4 搜	素 可移动磁盘 (G:)	2
组织 🔹 📑 打开 🔹 新建	文件夹				• ==	0
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小		
■ 桌面	📕 tpcbackup.rar	2022/1/25 14:52	360压缩 RAR 文件	18,016 KB		
💹 最近访问的位置						
1 下载						
ConeDrive						
篇库 🗉						
- 视频						
■ 图片						
文档						
∂ 音乐						
■ 计算机						
WinXP (C:)						
本地磁盘 (D:)						
💼 本地磁盘 (E:)						
👝 本地磁盘 (F:)						
— 可移动磁盘 (G:)						
またした は たたまで し たままで し たまま し たま	参改日期: 2022/1/25 14:52 大小: 17.5 MB 创建日期: 2022/1/25 14:58					
	1.44					
I 正在解压: tpc	backup.rar -360压缩			×		
当前文件: tpck	oackup\单台40MR506表	₹1\simli	44	1.0%		
- market to the to			a.	207.02		
解压速度: 4.5	MB/s - 剩余约5秒					
		ATTENAN				
已用时间: 00:0	13	解注前:1	7.5 MB			
压缩率: 59.2	9%	解压后:1	7.8 MB			
		05-00-00				
、体政/自		东厅/中	HIDS			
~ 间附高品			現(月			
1000						

织▼ 共享▼ 新建	文件夹					(
收藏夹	名称	修改日期	类型	大小		
三 桌面	tpcbackup.rar	2022/1/25 14:52	360压缩 RAR 文件	18,016 KB		
3 最近访问的位置	🍶 tpcbackup	2022/1/20 16:07	文件夹			
📕 下载						
ConeDrive						
> WPS网盘						
库						
🔣 视频						
111 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111						
主义档						
♪ 音乐						
▶ 计算机						
🏭 WinXP (C:)						
👝 本地磁盘 (D:)						
👝 本地磁盘 (E:)						
💼 本地磁盘 (F:)						
👝 可移动磁盘 (G:)						
	-					

U 盘从电脑上弹出,把U 盘插到需要下载程序的触摸屏背面U 盘接口处。





4. 触摸屏在通电状态下,插入U盘。显示mcgsTpcU盘综合功能包2.4 界面。点击"是"按钮。

技术支持:	0	并联螺杆机组控制系统	主页面	1 20	5:46:26 22-01-25
Annual Sector			用户:矛	日月二日 日子	法 LIVE DHAT
15M 自动运行 正常 58	사회 26 - 3 1	油 分 ■cgsTpc U盘综合功能包 2.4	×		-VIDEOS -VIDEOS -PUSIC
2日初运行 日初运行 正常 12	24-1 57 57-59	您正在使用 mogsTpc V盘综合功能包 2.4, 点击"是"返回到系统设置界面并启动综合功能包,点击"	中文 〜 否"退出!	2 1#中间压力 1#油压	4. Ob ar 7. Ob ar
3時机 自动运行 正常 6	(1) 1) 156 (1) 1위 1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	是否]	2#中间压力 2#油压	4. 1bar 7. 1bar
1#机 自动运行			30. 2°C	3#中间压力 3#油压	4. 2bar 7. 2bar
[正常] 82	<u> </u>	2#电机温度 3#电机温度	9.8°C 9.2°C	4#中间压力 4#油压	4. 3bar 7. 3bar
导航页面		4#电机温度	10.3°C	信号状态	有开机信号

5. 跳转到下载界面,点击"用户工程下载"按钮。



6. 跳转到下载工程列表界面,点击"开始下载"按钮。

单台汉中翼级					
下 载工程列表 单台汉中双级	请注意:	下载过程	中不能断电或拔出U	盘!	
	Ø				
			×		
	1 2000		1. The second se	CANADAS AND REAL	

 7. 下载完毕后自动跳转到触摸屏正常工作画面, 拔掉 U 盘。触摸屏 程序下载完毕。